

Manuelle Anlage

Manuelle Anlagen bestehen aus einer Installation im Motorenraum und einem abgesetztem Löschmittelbehälter. Vor der Auslösung müssen die beiden Anlagenteile mittels einer Steckverbindung miteinander verbunden werden. Die Auslösung erfolgt über den Pistolengriff am Löschmittelbehälter. Die Löschung im Motorenraum erfolgt über die vorab installierten Löschdüsen.

Das Löschmittel wird ohne das Öffnen der Motorhaube über die Löschdüsen gezielt auf den Brandherd ausgebracht. Das Löschmittel fliesst vom Brandherd nur schwer ab und erhöht so die Kühlleistung von Wasser um Faktoren. Es entspricht den Brandklassen A und B und ist biologisch abbaubar.

Eine umfangreiche Einbauanleitung ist im Lieferumfang enthalten. Dadurch eignet sich das System hervorragend zum selber einbauen

Die Komponentenpreise bewegen sich je nach Grösse und Bauart des Fahrzeugs zwischen 900.- und 1200.- Euro exkl. Transport und Verpackung.

Nehmen sie mit uns bezüglich eines detaillierten Angebotes direkt Kontakt auf.

